Включение второго кулера на плате головы

В printer.cfg, в отделе с fan добавить абзац

```
[fan_generic fan_2]
pin:THR:PB10
max_power: 1.0
shutdown_speed:0
cycle_time: 0.010
hardware_pwm: False
kick_start_time: 0.100
```

Если Вы хотите, чтобы принтер включал кулер в зависимости от температуры платы головы, можно использовать такой код:

```
[temperature_fan mcu_head_fan]

pin: THR:PB10

max_power: 1.0

shutdown_speed: 0.0

kick_start_time: 0.5

sensor_type: temperature_mcu

sensor_mcu: THR

min_temp: 0

max_temp: 100
```

```
target_temp: 65.0

control: watermark

max_delta: 2.0

off_below: 0.0
```

Вариант с зависимостью от температуры хотенда от @naggoshh

[heater_fan head_fan_25]
pin:THR:PB10
max_power: 1.0
shutdown_speed:0
kick_start_time: 0.100
heater: extruder
heater_temp: 50.0
fan_speed: 1.0
off_below: 0

Автор: Волков Виктор (@Volvik88)

Revision #8
Created 2026-10-21 06:11:48 UTC by Volvik88
Updated 2026-10-22 17:49:38 UTC by Volvik88