Настройка отображения температур чипов Qidi Q1 Pro

Для чего это необходимо?

Мониторинг температур MCU, и отображение температур в веб интерфейсе.

Любое неосторожное (необдуманное) внесение изменений в конфиг может стать последним!

Инструкция по настройке

В Веб интерфейсе выбрать раздел Файлы конфигурации.

image.png

Из списка файлов найти файл Printer.cfg и открыть его.

image.png

image.png

В свободной строке вписать следующие секции:

```
# Температура хоста
[temperature_sensor Host]
sensor_type: temperature_host
min_temp: 10
max_temp: 100

# Температура инструмента
[temperature_sensor Toolhead]
```

```
sensor_type: temperature_mcu
min_temp: 0
max_temp: 100

# Температура MCU
[temperature_sensor Mcu_temp]
sensor_type: temperature_mcu
sensor_mcu: U_1
min_temp: 0
max_temp: 100
```

Рекомендуется скопировать и вставить код без изменений.

После этого нажать сохранить и перезагрузить.

image.png

Результат

После выполненных манипуляций, в интерфейсе отобразятся температуры выбранных сенсоров.

image.png

Материал подготовил: @DIShumskiy

Revision #2
Created 2026-10-08 10:41:20 UTC by Volvik88
Updated 2026-10-10 05:52:18 UTC by Volvik88