Отключение очистки сопла перед печатью

Любое неосторожное (необдуманное) внесение изменений в конфиг может стать последним!

В разделе [gcode_macro PRINT_START] в gcode_macro.cfg закомментировать строчку CLEAR_NOZZLE.

Закомментировать - поставь перед ней знак #.
Сохранить, перезагрузить.

image.png

Материал подготовил: @DIShumskiy

Revision #2
Created 2026-10-08 10:43:18 UTC by Volvik88
Updated 2026-10-10 06:06:24 UTC by Volvik88