Диагностика датчиков

Для проверки индуктивного датчика, надо дать команду (команды вводим в консоли Fluidd)

> QUERY_PROBE

В ответ придет:

> // probe: open

Далее подносим железяку к индуктивке и опять даем команду QUERY_PROBE

Если индуктивка работает, то выдаст такое:

> // probe: TRIGGERED

Если не работает, то выдаст // probe: open

А теперь как проверить пьезо датчики касания.

Ввводим команду

> QIDI_PROBE_PIN_1

И нажав рукой/ногой на стол принтера вводим

> QUERY_PROBE

ответ придет // probe: TRIGGERED то тенза сработала

После всех действий желательно рестартануть клипер или ввести команду QIDI_PROBE_PIN_2 иначе есть шанс отгравировать ПЕИ.

Revision #1
Created 2026-09-24 05:37:36 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 05:37:58 UTC by Rachpilpk